

# Entkalkungsanleitung HC-W19 / HC-W20

---

## 1. Wassertank und Filterklappe entfernen

Nehmen Sie den hinteren Wassertank und die Filterklappe (vorne) ab.

## 2. Innentank öffnen

Öffnen Sie den oberen Innentank (unter der Klappe) durch Lösen der zwei kleinen Schrauben und nehmen Sie den Deckel ab.

## 3. Entkalker einfüllen (Vapocalc Espresso)

- Mischen Sie einen Markierungsstrich Vapocalc mit warmem Wasser.
- Gießen Sie diese Lösung in den oberen Innentank (nicht hinten!).
- Entnehmen Sie etwas Wasser (z. B. mit dem Heißwasserhahn), bis Sie sehen, dass der Entkalker in der Leitung ist (Wasser verfärbt sich leicht).
- Lassen Sie den Entkalker 1–5 Stunden oder länger einwirken.

! Wichtig:

Füllen Sie den Entkalker nur in den oberen Haupttank ein.

Nie in den hinteren Tank! Sonst kann die Membran beschädigt werden.

## 4. Entkalker-Lösung durchspülen

- Stellen Sie ein 4-Liter-Gefäß unter den Auslass.
- Drücken Sie die Wash-Taste → Das Gerät beginnt mit der Spülung.
- Gießen Sie das aufgefangene Wasser wieder in den oberen Innentank zurück und lassen Sie es dort 15 Minuten einwirken.
- Drücken Sie erneut ca. 4 Sekunden lang die Wash-Taste, um den Rest zu entleeren.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal.

## 5. Frischwasser spülen

- Füllen Sie nun den hinteren Wassertank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Drücken Sie die Wash-Taste, um das System zu spülen.
- Wiederholen Sie die Spülung 2–3 Mal, damit der Entkalker vollständig entfernt wird und das Wasser wieder frisch schmeckt.

## 6. Tankdeckel wieder schließen

Setzen Sie den Deckel des oberen Innentanks wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

### **Tipps zur Wash-Taste:**

Durch gedrückt halten (ca. 4 Sekunden) startet automatisch die vollständige Spülung.

Denken Sie daran, immer ein großes Gefäß (mind. 4 Liter) unterzustellen!